



BRIGHTON
surfing technology



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SMART SCOOTER
BSK-801-B-N

IMPORTANTE

Se recomienda el uso a adultos o menores (16 años en adelante) **SIEMPRE** bajo la supervisión de adulto. No recomendado para niños menores de 16 años.

Este producto es un producto de consumo, por lo que el uso comercial no queda cubierto por la garantía.

Es necesario un proceso de aprendizaje para el uso de este dispositivo. Al igual que el proceso de aprendizaje para conducir una bicicleta o una motocicleta requiere de práctica, el uso del patín eléctrico necesita práctica antes de realizar movimientos, giros o elevar la velocidad. Un uso del mismo sin un proceso de aprendizaje correcto puede provocar lesiones.

Debe tener en cuenta que la velocidad alcanzada puede variar dependiendo del peso del conductor, tipo de suelo, temperatura, estilo de conducción, etc.

Use **SIEMPRE** protecciones como casco, rodilleras, coderas y guantes protectores.

- No recomendamos el uso del dispositivo en vías públicas. Compruebe la normativa legal sobre el uso de estos dispositivos en su país.
- No use el dispositivo en días de lluvia, además del riesgo que supone el agua podría provocar averías/fallos en el equipamiento electrónico.
- **Compruebe la normativa legal sobre el uso de estos dispositivos en su país.**

BATERÍA: La batería incluida es de primera calidad y cuenta con las características mencionadas en las especificaciones. Las baterías podrán soportar entre 800-1000 ciclos completos. Llegados a este extremo, deberán ser sustituidas como parte del mantenimiento del equipo.

MANTENIMIENTO: Este producto requiere un mantenimiento por parte del propietario. Elementos como ruedas, cámaras, frenos y otros sufrirán desgaste con el uso y el desgaste no está cubierto por la garantía.

Nuestra empresa no puede hacerse responsable de un uso indebido del dispositivo. Recomendamos que lleve a cabo el proceso de aprendizaje antes de usar el dispositivo.

El patín sólo puede transportar a una persona.

PREPARACIÓN



Presione la palanca pequeña para desplegar el manillar. Súbalo y cuando esté arriba fije la palanca grande hacia dentro, para seguridad.



Ensamble los mangos del manillar. Y fije la altura deseada del mismo.



Nota: Realice los mismos pasos en sentido inverso para plegar el patín.

FUNCIONAMIENTO

Antes de conducir, compruebe y asegúrese de que todos los bloqueos (manillar y base) estén bien apretados, la palanca de liberación y la barra de plegado estén colocadas en la posición correcta, los neumáticos estén inflados adecuadamente y esté equipado con las protecciones necesarias.



Pulse el botón de encendido de la pantalla durante 3 segundos. Verifique que la batería está cargada. Seleccione el nivel de velocidad deseado (se recomienda empezar con el nivel más bajo).

Empuje el patín manualmente para comenzar a rodar y acelere. Pare usando la palanca de freno. **IMPORTANTE:** No accione el freno fuertemente cuando circule a altas velocidades, podría provocar accidentes. El freno actúa mecánicamente sobre la rueda y además actúa electrónicamente sobre el motor.

Una vez termine, apague la unidad pulsando el botón de encendido durante 3 segundos. La pantalla se apagará automáticamente al no usarlo en 3 minutos.

La pantalla muestra la siguiente información pulsando el botón MODE:

- Distancia total
- Distancia del viaje
- Distancia restante
- Tiempo
- Errores
- Velocidad

Presione Conjuntamente ON/OFF y MODE para acceder al menú de configuración.

CARGA DE BATERÍA

La batería se puede cargar directamente en el patín. Para cargar la batería primero apague la unidad, conecte un extremo del cargador a la entrada de carga del patín y el otro extremo a una toma de corriente. Se iluminará una luz roja que una vez cargado se mostrará verde.



MANTENIMIENTO

Este patín requiere de un mantenimiento de todos sus componentes, los cuales sufren desgastes por el uso del mismo y dicho desgaste no está cubierto por la garantía.

LIMPIEZA

Para limpiar el patín use un paño húmedo. Si necesita rascar suciedad, use un cepillo suave y posteriormente un paño húmedo. En caso que la suciedad este muy adherida puede usar un poco de dentífrico. Recuerde limpiar con un paño húmedo después de esto.

Asegúrese de mantener el patín apagado mientras lo limpia y asegúresele cubrir la entrada de carga para evitar problemas con los componentes electrónicos.

No use alcohol, gasolina, queroseno u otros componentes químicos volátiles o corrosivos. Esto puede dañar tanto la apariencia como la estructura interna del patinete. Tampoco debe usar una pistola de agua a presión o agua corriente.

CONSERVACIÓN

Guarde el patinete en un entorno fresco y seco cuando no lo use. Evite dejarlo en el exterior, ya que no está fabricado para usarlo en zonas húmedas, cerca de agentes corrosivos como el agua del mar, puertos, etc.

Tampoco se recomienda exponerlo a altas temperaturas provocadas por la luz solar directa durante mucho tiempo.

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

No supere la temperatura permitida de funcionamiento, por encima o por debajo, durante un periodo prolongado de tiempo. Por ejemplo, no deje el patinete en un coche al sol en verano o coloque las baterías cerca del fuego, etc.

Evite descargar completamente las baterías, es mejor cargarlas mientras todavía hay alimentación en las mismas. Esto prolongará la vida de la batería. Asimismo si conduce el patín en zonas muy frías o cálidas, puede disminuir el tiempo de uso de las baterías. No se trata de un fallo de las baterías, sino que es su comportamiento normal.

Importante: Incluso con las baterías completamente cargadas, al no usarlo durante un periodo prolongado, se pueden descargar.

Está prohibido desmontar el compartimento de baterías. Sólo se permite su manipulación en Servicios Técnicos Oficiales o Talleres adheridos.

Mantenimiento de la batería:

1. No use otros modelos o marcas de baterías.
2. No toque los contactos de la batería y no abra ni exponga la carcasa. Evite que objetos metálicos que toquen los contactos de la batería porque pueden provocar un cortocircuito o causar daños en la batería o lesiones personales.
3. Utilice únicamente el cargador original para cargar, de lo contrario existe riesgo de daños o incendios.
4. La eliminación inadecuada de las baterías usadas puede causar una grave contaminación del medio ambiente. Observe las normas locales al desechar este paquete de baterías.
5. Después de cada uso, recargue la batería, así alargará la vida útil de la misma. No coloque la batería en un entorno con temperaturas elevadas superior a 50 °C o inferior a -20 °C (por ejemplo, no coloque el patín eléctrico dentro de un maletero de un coche en verano), y no ponga la batería en lugares cercanos al fuego. De lo contrario, puede provocar fallos en la batería, sobrecalentamiento e incluso riesgo de incendio. Cuando no lo utilice durante más de 30 días, cargue por completo y almacene en un lugar fresco y seco y cargue por completo la batería cada 60 días. Si no sigue estos pasos podría dañar la batería, y este daño no está cubierto por la garantía.

A temperatura ambiente, la batería puede ofrecer un mayor rendimiento y kilometraje. Si se usa en un entorno por debajo de 0 °C, la duración y el rendimiento de la batería disminuirán. Normalmente, a -20 °C, el kilometraje puede ser solo la mitad o menos que a temperatura ambiente normal.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD - ADVERTENCIA

- Aprenda a conducir con seguridad antes de conducir a velocidades superiores. Caerse, perder el control, chocar, incluyendo violar las normas del manual de usuario pueden provocar lesiones.
- La velocidad y el alcance pueden diferir basándose en el peso del conductor, tipo de vía, temperatura y estilo de conducción.
- Asegúrese de llevar puesto el casco y ropa protectora antes de usar el patín.
- Asegúrese de leer detenidamente el manual de usuario antes de usar el patín.
- Solo para su uso en tiempo seco.
- No recomendamos el uso en vías públicas.
- Por favor, asegúrese de comprobar con la normativa local de su país el uso de este producto.
- La limitación de peso del operador es para garantizar la seguridad del operador y disminuir el daño por sobrecarga.
- Nunca debe girar de forma violenta cuando conduzca rápido.
- El conductor no debe llevar ropa suelta o que cuelgue, cordones, etc. que puedan quedar atrapados en las ruedas del patín.
- No se permite que niños, ancianos o mujeres embarazadas conduzcan el patín.
- Aquellas personas con una capacidad de equilibrio reducida no deben conducir el patín.
- No conduzca el patín bajo la influencia de bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia.
- No porte artículos mientras conduce.
- El patín solo puede transportar una persona.
- No arranque o se detenga súbitamente.
- Evite conducir por pendientes pronunciadas.
- No conduzca el patín contra un objeto fijo.
- No conduzca por lugares oscuros o mal iluminados.
- Asegúrese de que la velocidad del vehículo es segura para usted y los demás y esté listo para detenerse en cualquier momento mientras está en funcionamiento.
- Cuando conduzca el patín, por favor, manténgase a cierta distancia de los demás para evitar colisiones.
- Cuando gire debe usar el centro de gravedad de su cuerpo; el cambio violento del centro de gravedad puede provocar daños.
- No conduzca cuando llueva.
- Evite conducir con obstáculos y evite la nieve, el hielo, y las superficies con poca adherencia.
- Evite conducir sobre artículos fabricados en tela, sobre ramas pequeñas o piedras.
- Evite conducir en espacios reducidos o donde haya un obstáculo.
- Saltar para subirse o bajarse del patín puede causar daños que no están cubiertos por la garantía
- Asegúrese de que el patín, el cargador y la toma de alimentación del se mantienen secos.
- Nota: Use ÚNICAMENTE el cargador que se adjunta. El uso de cualquier otro cargador puede dañar el producto o crear otros riesgos potenciales.
- El patín debe enfriarse al menos durante 1 hora antes de empaquetarse.

- No debe dejarse en el exterior dentro de un coche caliente al sol.
- ¡Cuando esté cargando, no conduzca el patín!
- ¡Solo quite el tapón cuando cargue el patín!
- Tras finalizar la carga, extraiga la toma y vuelva a conectar en tapón protector en el conector.

"Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso"



IMPORTADO
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
TEL/FAX: 954256645/954256822
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Ferson Electrónica, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

EN71-1:2014
EN71-2:2011
EN71-3:2013 + A1:2014
EN62115:2005 + A2:2011 + A11:2012 + A12:2015
RoHS 2011/65/EU

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON **BSK-801**
BRIGMTON
Patín
Made in China



BRIGMTON

surfing technology



www.brigmton.eu



BRIGHTON
surfing technology



INSTRUCTION MANUAL

SMART SCOOTER
BSK-801-B-N

IMPORTANT

It is recommended to use adults or minors (16 years and older) **ALWAYS** under adult supervision. Not recommended for children under 16 years.

This product is a consumer product, so commercial use is not covered by the warranty.

A learning process is necessary for the use of this device. Just as the process of learning to drive a bicycle or a motorcycle requires practice, the use of the electric scooter needs practice before making movements, turns or raising speed. A use of it without a correct learning process can cause injuries.

You should bear in mind that the speed reached may vary depending on the weight of the driver, type of ground, temperature, driving style, etc.

ALWAYS use protections such as a helmet, knee pads, elbow pads and protective gloves.

- We do not recommend the use of the device on public roads. Check the legal regulations on the use of these devices in your country.
- Do not use the device on rainy days, in addition to the risk that the water could cause faults / failures in the electronic equipment.
- **Check the legal regulations on the use of these devices in your country**

BATTERY: The included battery is top quality and has the features mentioned in the specifications. The batteries can support up to 1000 complete cycles. At this point, they should be replaced as part of the maintenance of the equipment.

MAINTENANCE: This product requires maintenance by the owner. Elements such as wheels, cameras, brakes and others will suffer wear and tear and wear is not covered by the warranty.

Our company can not be held responsible for improper use of the device. We recommend that you carry out the learning process before using the device.

The skate can only transport a person.

PREPARATION



Press the small lever to unfold the handlebar. Pull it up and when it's up, the big lever inwards, for safety.



Assemble the handlebar handles. And set the desired height of it.



Note: Perform the same steps in the opposite direction to fold the skate.

FUNCTIONING

Before driving, check and make sure that all locks (handlebar and base) are properly tightened, the release lever and the folding bar are in the correct position, the tires are adequately inflated and equipped with the necessary protections.

FUNCTIONING

Before driving, check and make sure that all locks (handlebar and base) are properly tightened, the release lever and the folding bar are in the correct position, the tires are adequately inflated and equipped with the necessary protections.



Press the power button on the screen for 3 seconds. Verify that the battery is charged. Select the desired speed level (it is recommended to start with the lowest level).

Push the skate manually to start rolling and accelerate. Stop using the brake lever. **IMPORTANT:** Do not apply the brake strongly when driving at

high speeds, it could cause accidents. The brake acts mechanically on the wheel and also acts electronically on the motor.

Once finished, turn off the unit by pressing the power button for 3 seconds. The screen will turn off automatically when you do not use it in 3 minutes. The screen shows the following information by pressing the MODE button:

- Total distance
- Travel distance
- Remaining distance
- Weather
- Mistakes
- Speed

Press ON / OFF and MODE together to access the configuration menu.

BATTERY CHARGE

The battery can be charged directly on the skate. To charge the battery, first turn the unit off, connect one end of the charger to the charging input of the skate and the other end to a power outlet. A red light will light up and once it is charged it will turn



This skate requires maintenance of all its components, which suffer wear and tear due to the use of the same and is not covered by the warranty.

CLEANING

To clean the skate, use a damp cloth. If you need to scrape dirt, use a soft brush and then a damp cloth. In case the dirt is very sticky you can use a little toothpaste. Remember to wipe with a damp cloth after this.

Be sure to keep the skid off while cleaning and make sure you cover the load inlet to avoid problems with the electronic components.

Do not use alcohol, gasoline, kerosene or other volatile or corrosive chemical components. This can damage both the appearance and the internal structure of the scooter. Also, do not use a pressure water gun or running water.

CONSERVATION

Store the scooter in a cool, dry environment when not in use. Avoid leaving it outside, since it is not manufactured for use in wet areas, near corrosive agents such as seawater, ports, etc. It is also not recommended to expose it to high temperatures caused by direct sunlight for a long time.

BATTERY MAINTENANCE

Do not exceed the permitted operating temperature, above or below, for a prolonged period of time. For example, do not leave the scooter in a car in the sun in summer or place the batteries near the fire, etc.

Avoid completely discharging the batteries, it is better to charge them while there is still power in them. This will prolong the life of the battery. Also if you drive the skate in very cold or warm areas, you can decrease the time of use of the batteries. It is not a failure of the batteries, but it is their normal behavior.

Important: Even with fully charged batteries, by not using it for a prolonged period, you can download them.

It is forbidden to disassemble the battery compartment. Only its manipulation in Official Technical Services or adhered Workshops is allowed.

Battery maintenance:

1. Do not use other models or brands of batteries.
2. Do not touch the battery contacts and do not open or expose the housing. Do not allow metal objects that touch the battery contacts to cause a short circuit or cause damage to the battery or personal injury.
3. Use only the original charger to charge, otherwise there is a risk of damage or fire.
4. Inadequate disposal of used batteries can cause serious environmental contamination. Observe local regulations when disposing of this battery pack.
5. After each use, recharge the battery, this will lengthen the life of the battery. Do not place the battery in an environment with high temperatures higher than 50 °C or lower than -20 °C (for example, do not place the electric scooter inside a car trunk in summer), and do not put the battery in places near the fire . Otherwise, it may cause battery failure, overheating and even the risk of fire. When not in use for more than 30 days, fully charge and store in a cool, dry place and fully charge the battery every 60 days. Failure to follow these steps could damage the battery, and this damage is not covered by the warranty.

At room temperature, the battery can offer higher performance and mileage. If used in an environment below 0 °C, the duration and performance of the battery will decrease. Normally, at -20 °C, the mileage may be only half or less than at normal room temperature.

SECURITY INFORMATION – WARNING

- Learn to drive safely before driving at higher speeds. Falling, losing control, crashing, including violating the rules of the user manual can cause injuries.
- Speed and range may differ based on driver weight, track type, temperature and driving style.
- Be sure to wear a helmet and protective clothing before using the skate.
- Be sure to read the user manual carefully before using the skate.
- Only for use in dry weather.
- We do not recommend the use on public roads.
- Please be sure to check with the local regulations of your country the use of this product.
- The weight limitation of the operator is to guarantee the safety of the operator and reduce the damage due to overload.
- Never turn violently when driving fast.
- The driver should not wear loose or hanging clothes, laces, etc. that can get caught in the wheels of the skate.
- Children, elderly or pregnant women are not allowed to drive the scooter.
- Those people with a reduced balance ability should not drive the skate.
- Do not drive the skateboard under the influence of alcoholic beverages or any other substance.
- Do not carry items while driving.
- The skate can only carry one person.
- Do not start or stop suddenly.
- Avoid driving on steep slopes.
- Do not drive the skate against a fixed object.
- Do not drive in dark or poorly lit places.
- Make sure the speed of the vehicle is safe for you and others and be ready to stop at any time while it is running.
- When driving the skate, please stay at a certain
- When driving the skate, please stay at a distance from others to avoid collisions.
- When you turn you must use the center of gravity of your body; the violent change in the center of gravity can cause damage.
- Do not drive when it rains.
- Avoid driving with obstacles and avoid snow, ice, and surfaces with poor grip.
- Avoid driving on articles made of cloth, on small branches or stones.
- Avoid driving in confined spaces or where there is an obstacle.
- Jumping to get on or off the skate can cause damage that is not covered by the warranty.
- Make sure that the skate, the charger and the power supply are kept dry.
- Note: Use ONLY the charger that is attached. The use of any other charger may damage the product or create other potential risks.
- The skate must be cooled for at least 1 hour before packing.
- It should not be left outside in a hot car in the sun.
- When loading, do not drive the skate!
- Just remove the plug when loading the skate!
- After charging is completed, remove the plug and reconnect it to the protective plug on the connector.

"Features can change without notice"

BRIGMTON

surfing technology

IMPORTED
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
TEL/FAX: 954256645/954256822
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Ferson Electrónica, S.A. declares under our responsibility that the equipment meets the requirements indicated in the following directives:

EMC DIRECTIVES

EN71-1:2014
EN71-2:2011
EN71-3:2013 + A1:2014
EN62115:2005 + A2:2011 + A11:2012 + A12:2015
RoHS 2011/65/EU

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON **BSK-801**

BRIGMTON
Skate
Made in China



BRIGMTON

surfing technology



www.brigmton.eu



BRIGHTON
surfing technology



MANUAL DE INSTRUÇÕES

SMART SCOOTER
BSK-801-B-N

IMPORTANTE

O uso é recomendado para adultos ou crianças (maiores de 16 anos) **SEMPRE** sob a supervisão de um adulto. Não recomendado para menores de 16 anos.

Este produto é um produto de consumo, portanto, o uso comercial não é coberto pela garantia.

Um processo de aprendizagem é necessário para o uso deste dispositivo. Assim como o processo de aprendizagem para andar de bicicleta ou motocicleta requer prática, o uso do skate elétrico requer prática antes de se mover, girar ou acelerar. Usá-lo sem um processo de aprendizado correto pode causar ferimentos.

Você deve ter em mente que a velocidade atingida pode variar dependendo do peso do motorista, tipo de solo, temperatura, estilo de direção, etc.

SEMPRE use proteções como capacete, joelheiras, cotoveleiras e luvas de proteção.

- Não recomendamos o uso do dispositivo em vias públicas. Verifique os regulamentos legais sobre o uso desses dispositivos em seu país.
- Não use o aparelho em dias de chuva, além do risco imposto pela água, pode causar falhas / falhas em equipamentos eletrônicos.
- **Verifique os regulamentos legais sobre o uso desses dispositivos em seu país.**

BATERIA: A bateria incluída é de alta qualidade e possui os recursos mencionados nas especificações. As baterias podem suportar 800-1000 ciclos completos. Nesse sentido, eles devem ser substituídos como parte da manutenção do equipamento.

MANUTENÇÃO: Este produto requer manutenção pelo proprietário. Itens como rodas, câmeras, freios e outros sofrerão desgaste e o desgaste não é coberto pela garantia.

Nossa empresa não pode ser responsabilizada pelo uso indevido do dispositivo. Recomendamos que você realize o processo de aprendizagem antes de usar o dispositivo.

O skate só pode transportar uma pessoa.

PREPARAÇÃO



Pressione a alavanca pequena para desdobrar o guidão. Levante-o e, quando estiver levantado, fixe a grande alavanca para dentro, por segurança.





Montar as alças do guidão. E defina a altura desejada.



Nota: Execute os mesmos passos ao contrário para dobrar a scooter.

OPERAÇÃO

Antes de dirigir, verifique e certifique-se de que todas as travas (guiador e base) estejam apertadas, a alavanca de liberação e a barra de dobramento estejam na posição correta, os pneus estejam corretamente inflados e equipados com as proteções necessárias.



Pressione o botão de energia na tela por 3 segundos. Verifique se a bateria está carregada. Selecione o nível de velocidade desejado (recomenda-se começar com o nível mais baixo).

Empurre a scooter manualmente para começar a rolar e acelerar. Pare de usar a alavanca do freio. **IMPORTANTE:** Não aplique o freio com força ao dirigir em alta velocidade, isso pode causar acidentes. O freio atua mecanicamente na roda e também atua eletronicamente no motor.

Uma vez terminado, desligue a unidade pressionando o botão de energia por 3 segundos. A tela será desligada automaticamente quando não estiver em 3 minutos.

A tela mostra as seguintes informações pressionando o botão MODE:

- Distância total
- Distância de viagem
- Distância restante
- tempo
- Erros
- velocidade

Pressione ON / OFF e MODE juntos para acessar o menu de configuração.

CARGA DE BATERIA

A bateria pode ser carregada diretamente no scooter. Para carregar a bateria, primeiro desligue a unidade, conecte uma extremidade do carregador à entrada de carga do scooter e a outra extremidade a uma tomada elétrica. Uma luz vermelha acenderá e, uma vez carregada, aparecerá verde.



MANUTENÇÃO

Este scooter requer a manutenção de todos os seus componentes, que sofrem desgaste devido ao seu uso e esse desgaste não é coberto pela garantia.

LIMPEZA

Para limpar o scooter, use um pano úmido. Se você precisar arranhar a sujeira, use uma escova macia e, em seguida, um pano úmido. No caso de a sujeira estar muito presa, você pode usar um pouco de pasta de dente. Lembre-se de limpar com um pano úmido depois disso.

Certifique-se de manter o skate desligado durante a limpeza e certifique-se de cobrir a entrada de carga para evitar problemas com componentes eletrônicos.

Não use álcool, gasolina, querosene ou outros componentes químicos voláteis ou corrosivos. Isso pode danificar a aparência e a estrutura interna da scooter. Nem você deve usar uma pistola de água sob pressão ou água corrente.

CONSERVAÇÃO

Guarde a scooter em um ambiente fresco e seco quando não estiver em uso. Evite deixá-lo ao ar livre, pois não é fabricado para uso em áreas úmidas, perto de agentes corrosivos, como água do mar, portos, etc. Também não é recomendado expô-lo a altas temperaturas causadas pela luz solar direta por um longo tempo.

MANUTENÇÃO DA BATERIA

Não exceda a temperatura de operação permitida, acima ou abaixo, por um longo período de tempo. Por exemplo, não deixe a scooter em um carro ao sol no verão ou coloque as baterias perto do fogo, etc.

Evite descarregar completamente as baterias, é melhor carregá-las enquanto ainda houver energia nelas. Isso prolongará a vida útil da bateria. Além disso, se você dirigir o scooter em áreas muito frias ou quentes, poderá reduzir o tempo de uso da bateria. Não é uma falha de bateria, mas é o seu comportamento normal.

Importante: Mesmo com baterias totalmente carregadas, quando não usadas por um longo período, elas podem ser descarregadas.

É proibido desmontar o compartimento da bateria. A manipulação só é permitida nos Serviços Técnicos Oficiais ou Workshops anexados.

Manutenção da bateria:

1. Não use outros modelos ou marcas de baterias.
2. Não toque nos contatos da bateria e não abra ou exponha o gabinete. Evite objetos metálicos que toquem os contatos da bateria, pois eles podem causar curto-circuito ou causar danos à bateria ou ferimentos pessoais.
3. Use apenas o carregador original para carregar, caso contrário, há risco de dano ou incêndio.
4. O descarte inadequado de baterias usadas pode causar poluição ambiental séria. Observe as regulamentações locais ao descartar esta bateria.
5. Após cada utilização, recarregue a bateria, prolongando a vida útil da bateria. Não coloque a bateria em um ambiente com altas temperaturas acima de 50 °C ou menos de -20 °C (por exemplo, não coloque o patim elétrico dentro de um porta-malas de um carro no verão) e não coloque a bateria em locais próximos ao fogo. Caso contrário, pode causar falhas na bateria, superaquecimento e até risco de incêndio. Quando não estiver em uso por mais de 30 dias, carregue totalmente e armazene em local fresco e seco e carregue totalmente a bateria a cada 60 dias. Se não siga estes passos pode danificar a bateria e este dano não é coberto pela garantia.

À temperatura ambiente, a bateria pode oferecer maior desempenho e quilometragem. Se usado em um ambiente abaixo de 0 °C, a duração da bateria e o desempenho diminuirão. Normalmente, a -20 °C, a quilometragem pode ser apenas metade ou menos do que a temperatura ambiente normal.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - ADVERTÊNCIA

- Aprenda a dirigir com segurança antes de dirigir em velocidades mais altas. Cair, perder o controle, bater, inclusive violar as regras do manual do usuário, pode causar ferimentos.
- A velocidade e o alcance podem diferir com base no peso do motorista, tipo de pista, temperatura e estilo de direção.
- Certifique-se de usar o capacete e a roupa de proteção antes de usar o skate.
- Certifique-se de ler atentamente o manual do usuário antes de usar o skate.
- Apenas para uso em clima seco.
- Não recomendamos o uso em vias públicas.
- Certifique-se de verificar o uso deste produto com os regulamentos locais.
- A limitação de peso do operador é garantir a segurança do operador e reduzir os danos causados por sobrecarga.
- Você nunca deve virar violentamente quando estiver dirigindo rápido.
- O condutor não deve usar roupas soltas ou penduradas, cabos, etc. que pode ficar preso nas rodas do skate.
- Crianças, idosos ou mulheres grávidas não estão autorizados a conduzir o skate.
- Aquelas pessoas com uma capacidade reduzida de equilíbrio não devem conduzir o skate.
- Não conduza o scooter sob a influência de bebidas alcoólicas ou qualquer outra substância.
- Não transporte itens enquanto estiver dirigindo.
- O skate só pode transportar uma pessoa.
- Não inicie ou pare de repente.
- Evite dirigir em encostas íngremes.
- Não conduza o scooter contra um objeto fixo.
- Não conduza em locais escuros ou mal iluminados.
- Certifique-se de que a velocidade do veículo é segura para você e os outros e está pronta para parar a qualquer momento enquanto estiver em funcionamento.
- Ao dirigir o scooter, por favor, fique a uma certa distância dos outros para evitar colisões.
- Ao girar, você deve usar o centro de gravidade do seu corpo; Uma mudança violenta do centro de gravidade pode causar danos.
- Não conduza quando chove.
- Evite dirigir com obstáculos e evitar neve, gelo e superfícies mal aderidas.
- Evite dirigir itens feitos de tecido, em pequenos galhos ou pedras.
- Evite dirigir em espaços confinados ou onde haja um obstáculo.
- Saltar para subir ou descer do scooter pode causar danos que não são cobertos pela garantia

- Certifique-se de que a scooter, o carregador e a tomada elétrica estejam sempre secos.
- Nota: Use APENAS o carregador que está conectado. O uso de qualquer outro carregador pode danificar o produto ou criar outros riscos potenciais.
- A scooter deve ser resfriada por pelo menos 1 hora antes de embalar.
- Não deve ser deixado de fora em um carro quente ao sol.
- Ao carregar, não conduza a scooter!
- Somente remova a tampa ao carregar a scooter!
- Depois de terminar o carregamento, remova o plugue e reconecte a tampa protetora no conector.

"As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio."



IMPORTADO
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
TEL/FAX: 954256645/954256822
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Ferson Electrónica, S.A. declara, sob a sua responsabilidade, que o dispositivo indicado cumpre os requisitos das seguintes directivas:

EN71-1:2014
EN71-2:2011
EN71-3:2013 + A1:2014
EN62115:2005 + A2:2011 + A11:2012 + A12:2015
RoHS 2011/65/EU

Descrição do dispositivo:

Modelo BRIGMTON **BSK-801**
BRIGMTON
Patín
Made in China



BRIGMTON

surfing technology



www.brigmton.eu